




4 Powiązanie pojazdu.


Wykonaj niżej opisane czynności związane z aplikacją MyCitroën. Jeśli sparowałeś(-aś) już swój smartfon z pojazdem za pośrednictwem bluetooth, pomiń ostatni krok.

Wejść do swojego pojazdu i uruchomić silnik. Przejść do aplikacji MyCitroën.




Wyświetlił się baner w aplikacji z prośbą o wykonanie 3 kroków. Kliknij go.

Zaakceptuj warunki i kontynuuj.




Podaj swój numer telefonu oraz kod otrzymany w wiadomości SMS.




Po skonfigurowaniu numeru telefonu, utwórz 4-cyfrowy kod bezpieczeństwa.

Otrzymasz drugie potwierdzenie w wiadomości SMS.

Wpisz je i utwórz 4-cyfrowy kod bezpieczeństwa.




TERAZ WYKONAJ OSTATNI KROK NA POKŁADZIE POJAZDU.



4 Skanowanie kodu QR.

Jeśli twój pojazd obsługuje tę funkcję, użyj aplikacji MyCitroën, aby wygenerować kod QR na ekranie pokładowym. Jeśli Twój pojazd nie obsługuje tej funkcji, **przejdź do sekcji Parowanie Bluetooth**.




Kliknij „START” w aplikacji MyCitroën, aby rozpocząć.

Następnie kliknij przycisk „POJAZD POTWIERDZONY”.

Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie centralnym.

Poczekaj, aż w aplikacji mobilnej wyświetli się ekran z potwierdzeniem.


Wyłącz silnik i uruchom go ponownie po 5 minutach, aby aktywować usługi łączności.



4 Bluetooth.

Upewnij się, że funkcja bluetooth jest aktywna i widoczna w twoim telefonie.

Wykonaj procedurę w systemie info-rozrywki w samochodzie, aby połączyć go z telefonem.



Kliknij „START” w aplikacji MyCitroën, aby rozpocząć.

Następnie kliknij opcję „PARUJ”.

Stosuj się do instrukcji podanych w aplikacji, aby mieć pewność, że parowanie się powiedzie.

Po zakończeniu łączenia przez bluetooth kliknij „FINISH” (ZAKOŃCZ).

Wyłącz silnik i uruchom go ponownie po 5 minutach, aby aktywować usługi łączności.



Odometer Association.

Zamiast połączenia przez bluetooth, niektóre modele pojazdów mogą wymagać wprowadzenia przebiegu jako alternatywnego sposobu połączenia z telefonem.

Kliknij baner na ekranie głównym aplikacji.

Kliknij „START”.

Przeczytaj instrukcje i kliknij przycisk, aby kontynuować.

Wprowadź przebieg w wyznaczonym czasie, a następnie kliknij „KONTYNUUJ”.

Wyłącz silnik pojazdu, a następnie kliknij w aplikacji „SILNIK JEST WYŁĄCZONY”.

Po otrzymaniu potwierdzenia, że proces został zakończony, kliknij „ZAMKNIJ”.

